




ORVIBO


大白智能摄像机C1

(使用说明书)


包装清单




智能摄像机 x1




电源适配器 x1



USB电源线 x1



安装支架 x1




安装螺丝包 x1



说明书 x1

产品图示



电源接口: DC5V == 1A

SD卡槽: 支持micro SD卡(最大支持128G)

复位键: 长按Reset键5秒,重置摄像机,恢复出厂设置。(修改摄像机网络需要长按复位键恢复出厂设置)

网口: 摄像机支持通过网络电缆接入网络。

指示灯信息

指示灯状态	说明
红灯慢闪	等待配网
红灯快闪	正在连接网络
红灯常亮	网络异常
蓝灯常亮	连接成功，正在运行
蓝灯慢闪	AP配网

配网设置

- ① 产品接通电源,摄像机自动开机。
- ② 手机扫描下页二维码，下载并注册登录“智家365”App。



扫码下载「智家365」App


③ 打开App选择”添加设备”或”+”，根据App提示，选择设备类型和型号或扫描上方二维码，根据App指引提示，添加设备(配网时手机、设备、路由器保持较近的距离)。

温馨提醒


- ① 摄像机仅支持2.4GHz WiFi(不支持5GHz)。
- ② 有线配网时，摄像机和手机需在同一网络环境下。
- ③ 切换设备无线网络时，需按住复位键5秒以重置设备，等设备指示灯变成红灯慢闪时按照App提示添加设备。

安装说明

① 直接放置在干净平整的平面上，可不需要使用安装支架。



② 使用底座安装支架固定安装，选择合适的安装位置平面。使用附送配件中的安装螺丝将底座安装支架固定，然后将摄像机旋转卡入底座。（注意摄像机倒装后，App中需要将画面翻转功能打开）



产品参数

产品型号	SC40PT
像素	200万
电源输入	DC5V==1A
无线标准	2.4G WIFI(IEEE802.11b/g/n)
存储	支持micro SD卡(最大128G)/云存储
云台角度	水平0°~355°/垂直0°~60°
产品尺寸	76×72×118mm
工作环境	温度-10~50°C, 湿度10%~90%RH (不凝结)

电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。
- × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出G B/T 26572-2011规定的限量要求。



根据SJ/T11364标准，本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识，取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能不同，组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障(人为因素除外)，但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障(人为因素除外)，可享受自售出之日起，1年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据（发票销售单据等）；
- ② 人为因素导致的产品故障、零部件不完整或外观有损坏；
- ③ 产品正常损耗（如外壳、接插部件的自然损耗，元器件的自然老化等）；
- ④ 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管等导致的产品故障或损坏；
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏；
- ⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- ⑦ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。请保留产品包装,以备保修使用。

合格证 已检验