




ORVIBO


巨目智能室外摄像机 S3

(使用说明书)


包装清单




智能摄像机 x1




电源适配器 x1



安装螺丝包 x1



防水端子包 x2






安装定位贴纸 x1



说明书 x1

产品图示



指示灯信息

指示灯状态	说 明
红灯慢闪	等待配网
红灯快闪	正在连接网络
红灯常亮	网络异常
蓝灯常亮	连接成功，正在运行
蓝灯慢闪	NVR 在线配网

SD卡槽: 支持micro SD卡 (最大支持128G)


复位键: 长按主机上Reset键5秒，重置摄像机，恢复出厂设置。（摄像机修改Wi-Fi 网络需要长按复位键恢复出厂设置）

PoE网线接口: 通过PoE网线接口连接至PoE路由器，则路由器会同时供电和数据传输，而DC电源接口将无法供电；采用电源接口供电还是PoE网线接口供电，您只能选择其一。如您需要通过电源接口供电，PoE网线接口传输数据，请将摄像机连接至普通路由器（不带PoE功能）。

* 注意: 摄像机安装或取出SD卡，或是进行复位操作后请装回塞紧底部防水胶塞，不然会影响设备防水能力。

配网设置

- ① 产品接通电源，摄像机自动开机。
- ② 手机扫描下方二维码，下载并注册登录“智家365”APP。



扫码下载
「智家365」App


- ③ 打开APP选择“+”，根据App提示，手动添加选择设备类型和型号或扫描上方二维码，根据App指引提示，将设备添加至App中（配网时手机、设备、路由器保持较近的距离）。

温馨提示


- ① 摄像机仅支持2.4GHz Wi-Fi（不支持5GHz）。
- ② 有线配网时，摄像机和手机需在同一路由网络环境下。
- ③ 切换设备Wi-Fi网络时，需按住复位键5S以重置设备，等设备指示灯变成红灯慢闪时按照App提示添加设备。

安装说明

- ① 选择合适的安装位置墙面，在安装位置处粘贴安装定位贴纸，根据定位贴纸标记的位置打孔，孔直径约为6mm，孔深约30mm。将附送配件中的膨胀螺栓安装进打好的孔中。
 - ② 旋转拆出摄像机安装底座，使用附送配件中的安装螺丝，将底座安装到墙面。
 - ③ 将摄像机旋转拧紧安装回底座上，通过调节转向杆调整好摄像机的角度。
- * 注意安装调整后摄像机扬声器位置在底部朝下。



注意：




摄像机使用DC电源接口供电时，请将电源接口处的布线置于室内；未使用DC电源接口供电时，请将DC电源帽确保盖紧，以防连接处漏水，影响设备正常使用。


防水端子连接说明

1. 摄像机使用PoE网线接口时，请使用空心防水胶塞的防水端子配件，按如下图示顺序进行安装并确保拧紧防水端子组件。


① 将网线穿过防水套中，将防水胶圈套在摄像机网线接口上。




② 将网线与摄像机PoE网线接口连接好。



③ 将摄像机网线接口防水套拧紧




④ 将空心防水胶塞套进网线并装进防水套中，然后拧紧防水帽。




2. 摄像机未使用PoE网线接口时，请使用实心防水胶塞的防水端子配件，按如下图示顺序进行安装并确保拧紧防水端子组件。


① 将防水胶圈套在摄像机网线接口上。



② 将摄像机网线接口防水套拧紧。



③ 将实心防水胶塞装进防水套中，然后拧紧防水帽。



产品参数

产品型号	BC10
像 素	400万
光 圈	F1.6
暖 白 光	3000K
电源输入	DC12V=1A/PoE 48V
无线标准	2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n)
存 储	支持 micro SD卡(最大128G)/云存储/NVR存储
工作环境	温度-20-50℃, 湿度10%-90%RH (不凝结)
IP 等 级	IP66
产品尺寸	146×65×65mm

电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。
- × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出G B/T 26572-2011规定的限量要求。



根据SJ/T11364标准，本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识，取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能不同，组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障(人为因素除外)，但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障(人为因素除外)，可享受自售出之日起，1年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据（发票销售单据等）；
- ② 人为因素导致的产品故障、零部件不完整或外观有损坏；
- ③ 产品正常损耗（如外壳、接插部件的自然损耗，元器件的自然老化等）；
- ④ 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管等导致的产品故障或损坏；
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏；
- ⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- ⑦ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。请保留产品包装,以备保修使用。

合格证 已检验