




ORVIBO

MixPad Mirror M3


智能浴室镜

(使用说明书)


包装清单



主机 x 1



说明书(含保修卡) x 1




安装螺钉x 1

产品说明


补光灯

镀膜镜

触摸显示屏



主机正面



电源线

除雾膜

功能板

主板

适配器


主机背面

安装说明

1、安装方式

镜子插头直接插在墙面插座上使用。

(如您使用嵌入式超薄插座面板，可将插座隐藏至浴室镜后面隐藏)




2、安装注意事项

1. 本产品打孔墙面，请确保墙面是承重墙，可以承受镜子的重量；
2. 本产品镜面为玻璃材质，如有破损请妥善处理，避免划伤；
3. 本产品镜面遇难处理污渍，可用酒精或30%清洁稀释液擦拭，平时请用干毛巾养护，注意多通风。

3、安装方法

① 准备镜子和安装工具

(请确保墙面是承重墙，可以承受镜子的重量)



工具清单



卷尺



铅笔



电钻




锤子




螺丝刀

② 在墙上打孔


(请确保孔位与镜子背面挂钩位置一致)，打孔深度5cm，拧入膨胀螺丝。



③ 将背面2个方形支撑垫背胶撕开，把镜子挂在钉子上，确保镜面摆正后压紧，使支撑垫与墙体粘合固定。




④ 安装完成



快速使用

下载安装APP

在应用商店搜索“智家365”或扫描图示二维码下载并安装“智家365”APP。



扫码下载「智家365」App

绑定账户

- ① 智能浴室镜设备连接WIFI网络后，打开“设置页”—“账号”—“智家365账号登录”，显示二维码
- ② 打开“智家365”APP，扫描设备二维码添加设备

触控界面

左右滑动可切换不同的界面

第一屏

首页


时间、天气、星期、补光灯、除雾



第二屏

照明

补光灯亮度、颜色调节



第三屏

音乐

本地音乐、场景音乐



第四屏

倒计时

刷牙、敷面膜、泡澡



第五屏

设置

首次使用，请点击无线网络，连接WIFI



功能介绍



美妆级光源
3色无级调光氛围灯



智能极速秒除雾
镜面时刻干净无雾



AI语音智控
变换氛围无需动手



轻奢极简设计
五星级卫浴品位

触摸控制



镜面按键
短按亮屏/息屏，
长按设备重启



灯光
开-关
颜色、亮度调节



除雾
开-关，支持湿度感应智能
开启除雾，60分钟自动关闭



人体感应
80cm范围内感应开灯，
人走60秒缓灭



内置功能
时间、天气、音乐、倒计时

*备注：触控/语音开启灯光，灯光默认常亮，需人为关闭；人体感应触发灯亮，默认60秒后自动关闭；

语音控制

"小欧管家，今天天气怎样"

"小欧管家，倒计时30秒"

"小欧管家，打开镜灯/关闭镜灯"

"小欧管家，打开/关闭除雾"

"小欧管家，镜灯调成白光/镜灯调成暖光"

"小欧管家，播放音乐"

"小欧管家，镜灯亮度调到50"

更多功能体验，将陆续上线，敬请期待.....

产品参数

产品名称	MixPad Mirror M3 智能浴室镜
产品型号	M3
显示尺寸	3.95寸
面板玻璃	Φ700mm光学镀膜玻璃
内存	ROM 512Mbyte+RAM 512Mbyte
通信协议	WIFI/蓝牙/Zigbee
喇叭	3W
电源输入	220V~50Hz
除雾膜参数	350*200mm，≤3.5Wdm ²
防水等级	IPX4
最大功耗	54W
除雾功耗	≤13W
灯带功耗	11W
计算机功耗	5.5W

注意事项

感谢您购买本产品，在安装使用本产品之前，请仔细阅读产品使用说明书，并严格按照说明书的方法对机器进行安装调试与使用。请妥善保管此说明书以备日后查阅。

1. 请严格按照安装方式的要求进行安装，确保本产品的稳固性。
2. 请本产品打孔墙面，请确保墙面是承重墙，可以承受镜子的重量。
3. 请本产品玻璃为进口（非导电）钻石级纳米镀膜玻璃。
4. 请本产品镜面为玻璃材质，如有破损请妥善处理，避免划伤。
5. 请本产品镜面遇难处理污渍，可用酒精或30%清洁稀释液擦拭，平时请用干毛巾养护，注意多通风。
6. 请勿将本机器放置在电暖炉或暖气片附近或上方，或阳光直射的地方
7. 将产品远离易燃，可燃，易爆等产热物品。
8. 请勿在本产品的插座上延长电线或插座超载，易引起火灾或电击。
9. 请勿使本产品跌落或受到冲击，如损坏，请切断电源并与服务中心联系。
10. 清洁本产品时，请切断电源。

警告：为了防止发生火灾，请确保本产品始终远离蜡烛或其他明火。

电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 2 6572-2011规定的限量要求以下。 × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出G B/T 26572-2011规定的限量要求。						



根据SJ/T11364标准，本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识，取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能不同，组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障(人为因素除外)，但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障(人为因素除外)，可享受自售出之日起，1年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据(发票销售单据等);
- ② 人为因素导致的产品故障、零部件不完整或外观有损坏;
- ③ 产品正常损耗 (如外壳、接插部件的自然损耗, 元器件的自然老化等);
- ④ 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管等导致的产品故障或损坏;
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏;
- ⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- ⑦ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。请保留产品包装, 以备保修使用。

合格证 已检验