



ORVIBO


MixPad 10 (AI&Matter)
智能中控屏

(使用说明书)


欢迎使用MixPad 10 (AI&Matter)

MixPad 10 (AI&Matter) 创新性的融合了屏幕触控、语音、APP 三种交互方式以及Wi-Fi、Zigbee、蓝牙、红外、485有线通讯多种方式，是集合灯光、空调、窗帘等设备智能化为一体的新一代智能语音屏。

本产品功能持续更新, 您可以关注官方微信公众号【ORVIBO欧瑞博】获取最新使用说明。



欧瑞博官方公众号




快速使用指南


产品图示



产品清单




MixPad 10 (AI&Matter) X1




底壳组件 x1



快速使用指南卡片 x1



M1.7螺丝x4




KM4螺丝 x4

安装须知


- 1、本产品安装过程中涉及强电, 需由专业电工安装, 安装前请仔细阅读《使用说明书》, 不遵守《使用说明书》操作可能会危及您的生命安全。
- 2、本产品仅限室内使用, 且不可安装在浴室等潮湿环境。
- 3、本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用。
- 4、请勿尝试自行维修本产品, 应由授权的专业人士进行维修。安装过程中如有疑问请拨打欧瑞博安装与服务电话: 400-060-6050。

安装条件

- ① 产品采用零火线供电, 安装前请检查接线暗盒内是否具备零线。
- ② 产品采用标准 86 盒安装, 安装位置要求如图:




MixPad 10 (AI&Matter) 自带红外功能, 设备发射的红外光不具备穿墙能力, 请将产品和电器安装在同一空间。




产品安装

1、安装前请务必关闭断路器。



2、辨识电线


取下墙壁开关，用测电笔对各路电线进行辨识。



* 辨识电线需要专业电工进行操作，辨识错误可能存在短路或设备损坏风险。


3、设备接线

将火线接入底盒L接口, 零线接入底盒N接口, 灯控线依次接入底盒 L1/L2/L3/L4 接口, 确认接线正确后拧紧接线柱螺丝。




⚠ 注意: L1/L2 每路支持最大负载 400W , L3/L4 每路支持最大负载 200W 。

4、用附件KM4螺丝将底盒组件固定到墙壁暗盒上，倾斜MixPad 10 (AI&Matter) 面板并扣合在支架上，用M1.4螺丝从底部将面板和支架锁紧。



* 锁紧螺丝请手动操作，电动工具可能导致底盒损坏。
面板扣合时请勿用力按，以免损坏屏幕。


5、打开断路器，给MixPad 10 (AI&Matter) 通电，完成产品安装。



产品配置


1、设备开机

通电后设备自动开启




2、配置 Wi-Fi

通过屏幕操作, 完成 Wi-Fi 连接



下载安装App


在应用商店搜索“智家 365”或扫描图示二维码下载并安装“智家 365” App。



快速使用指南

绑定账户


设备连接 Wi-Fi 网络后显示账户绑定二维码, 打开“智家 365” App 扫描二维码完成账户绑定。



设备连接 Wi-Fi 网络后显示账户绑定二维码, 打开“智家 365” App 扫描二维码完成账户绑定。

完成配置

根据屏幕指引完成产品配置



您可以通过设置中“添加设备”功能将更多受控的智能设备连接到 MixPad , 实现更好的智能控制体验。

产品参数

产品型号	V82X
产品尺寸	235.5*111.1*40.3mm
输入电压	220V~, 50/60Hz
供电方式	零火线
负载类型	白炽灯、LED灯、节能灯等 总功率≤800W
负载范围	L1、L2 ≤400W/路, L3、L4≤200W/路
通信协议	Wi-Fi 2.4G/5G、Bluetooth 5.1、Zigbee
红外控制	IR940nm
工作环境	温度0~45℃, 湿度≤90%RH
执行标准	GB 16915.1-2003; GB/T 16915.2-2012
CMIIT ID	2023AP2777

电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。



根据 SJ/T11364 标准, 本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识, 取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能不同, 组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7 日内退货或换货服务，15 日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1 年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需邮寄，邮寄费用需参考欧瑞博售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出非深圳市欧瑞博科技股份有限公司保证的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

本公司对以下情形不承担保修责任：

- ① 非正规渠道购买或产品SN条码被人为涂改、撕毁；
- ② 超出保修期或无法提供正规购买凭证（发票、销售单据等）；
- ③ 地震、水灾、火灾、雷击自然灾害及战争等不可抗力导致的损坏；
- ④ 用户或第三方自行拆装、组装或在非授权维修点维修导致的损坏；
- ⑤ 不当使用或用电环境因素造成产品损坏，如超负荷、负载短路、接线错误等导致保险丝熔断或其他元件损坏。

请遵守上述规定，确保产品正常使用。非保修范围内产品的故障与损坏，本公司提供有偿维修服务，具体请咨询客服。

合格证 已检验