




ORVIBO

MixPad XC

全景智能语音屏

(安装指南)


包装清单




MixPad XC 面板 ×1




支架 ×1




底壳组件 ×1




KM4螺丝 ×4




KM2螺丝 ×4




KA4螺丝 ×4




膨胀管 ×4



电源适配器 ×1



电源线 ×1



电源标识贴纸 ×1

安装须知


- 1、 本产品安装过程中涉及强电，需由专业电工安装，安装前请仔细阅读《安装指南》，不遵守《安装指南》操作可能会危及您的生命安全。
- 2、本产品仅限室内使用，且不可安装在浴室等潮湿环境。
- 3、本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用。
- 4、请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行维修。

安装过程中如有疑问请拨打欧瑞博安装与服务电话：**400-060-6050**

安装条件

1、产品采用零火线供电，安装前请检查接线暗盒内是否具备零线

2、产品采用标准86盒安装，安装位置要求如图：



$a \geq 20\text{CM}$


$b \geq 15\text{CM}$

产品安装

本产品支持强电和弱电两种安装方式


一、强电安装

1、安装前请务必关闭断路器




2、辨识电线

取下墙壁开关，用测电笔对各路电线进行辨识并用电线贴纸标识电线。




*辨识电线需要专业电工进行操作，辨识错误可能存在短路或设备损坏风险。


3、用KM2螺丝组装支架与底壳组件。



4、将底盒组件装入暗盒，标记螺丝孔位，在墙面打4个固定孔，并将膨胀管塞入孔内。




5、 将火线接入底盒的L接口，零线接入底盒的N接口，灯控线接入底盒L1/L2接口。确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝。




⚠ 注意： L1/L2每路支持最大负载600W。

6、用KM4将底壳组件固定在墙壁暗盒上，用KA4螺丝将支架固定在墙面上。


⚠ 注意：检查金属支架，如果发生弯曲变形，可能导致面板无法通电，可以调整KA4螺丝松紧度使其平整。



7、 倾斜面板并扣合在支架上。




8、打开断路器，给MixPad 通电，完成产品安装。




二、弱电供电：


在任意墙面安装，用电源线供电。



1、在墙面打4个固定孔，并将膨胀管塞入孔内。




2、用KA4螺丝将支架固定在墙面上。



⚠ 注意：检查金属支架，如果发生弯曲变形，可能导致面板无法通电，可以调整KA4螺丝松紧度使其平整。

3、倾斜面板并扣合在支架上。




④ 接入电源线。

⚠ 本产品只支持12V===1.5A供电，如果电源线或适配器无法正常使用，请联系厂家更换原装配件，勿任意使用其他电源线。

产品配置


1、设备开机

通电后设备自动开启




2、配置Wi-Fi

通过屏幕操作，完成Wi-Fi连接



下载安装App


在应用商店搜索“智家365”或扫描图示二维码
下载并安装“智家365”App。



扫码下载App

绑定账户

设备连接Wi-Fi网络后显示账户绑定二维码，
打开“智家365”App扫描二维码完成账户绑定。



完成配置

根据屏幕指引完成产品配置




您可以通过设置中“添加设备”功能将更多受控的智能设备连接到MixPad，实现更好的智能控制体验。

产品参数

产品型号	V63X
产品尺寸	317*141*13mm
输入电压	AC 100~240V， 50/60Hz 或 DC 12V 1.5A
供电方式	零火线
负载类型	LED灯、白炽灯、节能灯
负载范围	400W/路（共2路）
通信协议	2.4G WiFi / 5G WiFi / Bluetooth/Zigbee/RS-485
工作环境	温度0~45℃， 湿度≤90%RH（非凝结）
执行标准	GB/T16915.1-2003 GB/T16915.2-2012

电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。 × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。						



根据SJ/T11364标准，本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识，取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能不同，组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》,我们向您承诺:

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务,如不能出示销售证明,该产品的免费保修期将自其生产日期算起;
- ② 发生性能故障(人为因素除外),但产品零部件完整、外观无损,可享受自售出之日起,7日内退货或换货服务,15日内换货或免费保修服务;
- ③ 发生性能故障(人为因素除外),可享受自售出之日起,1年内免费保修服务;
- ④ 返修产品若需要邮寄,邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准;
- ⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺,本公司不承担任何责任。

非保修条例

本公司对以下情形不承担保修责任：

- ① 非正规渠道购买或产品SN条码被人为涂改、撕毁；
- ② 超出保修期或无法提供正规购买凭证（发票、销售单据等）；
- ③ 地震、水灾、火灾、雷击自然灾害及战争等不可抗力导致的损坏；
- ④ 用户或第三方自行拆装、组装或在非授权维修点维修导致的损坏；
- ⑤ 不当使用或用电环境因素造成产品损坏，如超负荷、负载短路、接线错误等导致保险丝熔断或其他元件损坏。

请遵守上述规定，确保产品正常使用。非保修范围内产品的故障与损坏，本公司提供有偿维修服务，具体请咨询客服。

合格证 已检验