



ORVIBO

超级智能开关

MixSwitch

(使用说明书)

欢迎使用

MixSwitch系列超级智能开关是采用Zigbee无线通信协议的86型无线智能开关，可以替代传统标准86型开关面板，实现对灯具的智能化改造。

MixSwitch支持欧瑞博专有的MixCtrl™ 技术，您可以自定义每个按键的功能，控制其他设备或情景模式。

产品功能

① 开关灯

可以通过开关按键、手机APP、MixPad语音、传感器联动等多种方式控制开关灯。


② 一键情景

在“智家365”APP上自定义“回家”“睡眠”等情景模式即可在手机APP或MixPad 上实现一键开启情景。也可以设置到MixSwitch按键上，通过按键开启情景。


③ 操控更多设备

搭配欧瑞博窗帘电机、智能红外遥控器、智能灯等其他设备，可以实现开关窗帘、调节灯光亮度、调节空调温度、播放音乐等功能。

包装清单



智能开关 x1



安装螺丝 x2



说明书 x1

安装注意事项

本产品采用 220V 市电供电，必须由专业电工安装，安装前请关闭总闸，请勿带电操作。在安装过程中有任何疑问，请及时拨打官方服务热线 400-060-6050或在官方微信公众号【ORVIBO 欧瑞博】中联系在线客服。

- ① 本产品需要零火线供电，根据电工作业规范，零线一般是蓝色或黑色电线。
- ② 本产品需要搭配MixPad等具有网关功能的产品使用，请提前确认MixPad工作正常。
- ③ 为美观起见，建议搭配欧瑞博毫米框和专属暗盒安装。
- ④ 请自备M4的螺丝刀、测电笔、电工胶布等工具。
- ⑤ 本产品仅限室内使用，请勿在浴室等潮湿环境使用。
- ⑥ 不能用于控制医疗设备、生命支持设备等。

下载APP


在应用商店搜索“智家365”，或扫描以下二维码下载“智家365”APP。



智家365

安装步骤


- ① 关闭电源总闸，并确认暗盒内壁无水泥等附着物。将暗盒内的电源线长度修剪到10cm左右。




② 使用一字螺丝刀撬开面板。



③ 将火线接入开关面板底壳的L接口，零线接入底壳的N接口，灯控线接入底壳的L1/L2/L3接口，确认电源线与开关接线柱接触良好，无裸露的铜线。



- ④ 使用安装螺丝将开关底盒固定到暗盒上，并扣合按键盖板。



- ⑤ 开启电源总闸，按开关面板按键，可正常控制灯光即说明安装正确。

配置和使用指南

- ① 开关上电后即进入待配网状态。
- ② 打开“智家365”App，再次扫描第4页二维码，搜索MixSwitch超级智能开关。根据App提示将MixSwitch智能开关添加到MixPad。
- ③ 绑定场景及设备控制功能。
 - 在App中，进入“智能”，设置“回家”“离家”等场景模式。
 - 在App中，进入“家”，在相应“房间”找到对应的MixSwitch智能开关，将场景模式或设备动作绑定在每个按键上。
- ④ 使用开关。
 - 控制灯具时：指示灯常亮，灯具熄灭；指示灯熄灭，灯具常亮。
 - 控制场景或设备时：指示灯闪烁一次，代表触发场景或设备控制功能。

恢复出厂设置


当智能开关不能正常入网或需要加入到其他智能网关时，连续按4次任意开关键，第5次长按直到面板指示灯快速闪烁，智能开关即恢复出厂设置，5秒后再按一次按键可再次进入组网状态。

产品参数

产品型号	一开开关 T40W1Z、T40W1ZW、T40W1ZG 二开开关 T40W2Z、T40W2ZW、T40W2ZG 三开开关 T40W3Z、T40W3ZW、T40W3ZG
产品尺寸	86×86×33mm
输入电压	250V~，50Hz
最大负载	400W/路
无线协议	Zigbee HA 1.2
工作环境	温度-20℃~60℃，湿度≤80%RH
执行标准	GB16915.2/IEC60669-2-1

电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金 属	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附 件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 2 6572-2011规定的限量要求以下。 × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出G B/T 26572-2011规定的限量要求。						



根据SJ/T11364标准，本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识，取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能不同，组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》,我们向您承诺:

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务,如不能出示销售证明,该产品的免费保修期将自其生产日期算起;
- ② 发生性能故障(人为因素除外),但产品零部件完整、外观无损,可享受自售出之日起,7日内退货或换货服务,15日内换货或免费保修服务;
- ③ 发生性能故障(人为因素除外),可享受自售出之日起,1年内免费保修服务;
- ④ 返修产品若需要邮寄,邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准;
- ⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺,本公司不承担任何责任。

非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据(发票销售单据等);
- ② 人为因素导致的产品故障、零部件不完整或外观有损坏;
- ③ 产品正常损耗 (如外壳、接插部件的自然损耗, 元器件的自然老化等);
- ④ 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管等导致的产品故障或损坏;
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏;
- ⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- ⑦ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。请保留产品包装,以备保修使用。